

3



dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr

dyras®



© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2007

No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of The dyras.

dyras ; dyras
lyras dyr. dyras dyr
dyras ; dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras ® = reg. TM of The dyras wwe.factory LLC U.S.A. dyras
lyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyr
dyras dyras dyras dyras dyras dyras dyras

**Kezelési útmutató a dyras
ASCR-100 típusú hordozható
Mini FM CCIR hullámsávós
rádióhoz**



Kezelési útmutató a dyras ASCR-100 típusú hordozható Mini FM CCIR hullámsávós rádióhoz



Megjegyzés

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként – vagy bármely kétélye esetén – újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne.

Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károokra a garanciális / szavatossági feltételrendszerben foglaltak nem terjednek ki.

Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetészerű használat során, úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!



Fontos biztonsági tudnivalók



Hallgatási komfort és egészségvédelem

Mivel a készülék közvetlenül a fülkagylók hallójáratába sugározza a fülhallgatón keresztül a hanghullámokat, különösen fontos, hogy ne hallgassa a vevőkészüléket magas hangerőn. A nagy hangerővel való használat halláscsökkenést, tartós halláskárosodást okozhat.

Közlekedési biztonság

- Mivel a gépjárművezetés zajjal járó tevékenység, ezért a vevőkészülék csak nagy hangerővel szólva tudná élvezhetővé tenni a műsor hallgatását, a nagy hangerővel szóló műsor viszont elfedné a közlekedés zajait, (melyek fontos információt hordozhatnak a balesetmentes

közlekedéshez) ezáltal jelentősen fokozódna a közlekedés balesetveszélye. Az előzőekben leírtak okán ne használja a készüléket motorterekpár vagy gépkocsi vezetése közben!


- Városi gyalogos közlekedés közben szintén nem ajánlott a készülék hallgatása, mert forgalmas úttesten átkelve nő a közlekedési baleset kialakulásának veszélye.



- Óvja a készüléket a hőhatástól, és védje a nedvességtől. A készüléket ne tegye ki napsütésnek se közvetlenül, se üvegen át (pl. autó szélvédője alatt), és ne tegye hőt fejlesztő készülékek (pl. fűtőtest) közelébe. Ellenkező esetben a készülék burkolata deformálódhat, kifakulhat és működésében is hibák keletkezhetnek.
- Védje a készüléket a leeséstől és az ütődésektől, és soha ne hordja nadrág farzsebébe téve. A készülék ruházaton való elhelyezésére használja az övcsíptetőt.
- A tartozék fülhallgató kábelét soha ne törje meg sem a használat, sem a tárolás során, illetőleg mindig ügyeljen rá, hogy a fülhallgató kábele ne akadhasson bele semmibe a használat során, mivel az a kábel szakadásához vezethet. Kérjük, hogy a tartozék sztereo fülhallgatót csak ehhez a készülékhez használja.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok jelenlétében.
- A készülék +5 °C és +40 °C közötti léghőmérséklet-tartományban üzemeltethető, illetve tárolható.
- Akadályozza meg, hogy por, homok hatolhasson a készülékbe, illetve vigyázzon rá, hogy a rádióvevő ne eshessen vízbe.


Tisztelt Vásárló!

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:



- A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja:
 - elősegítheti, felgyorsíthatja az elektromos érintkezések, a fülhallgató csatlakozó valamint a nyomtatott áramköri egység oxidációját, mely meghibásodáshoz, érintkezési hibához vezet.
- Poros környezetben való tárolás, a készülék elszennyeződése, illetve a tisztítás elmulasztása okozhatja:
 - a fülhallgató csatlakozó károsodását, nem megfelelő érintkezését.
- Készüléket érő közvetlen napfény okozhatja:
 - a készülékburkolat anyagának idő előtti elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását, felületének porózussá, törékennyé válását.
- Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:
 - a készülékburkolat anyagának szerkezeti károsodását, törékennyé válását,
 - páralecsapódásból eredő oxidációt, mely az elektronikus áramkörben meghibásodáshoz, érintkezési hibához vezet.
- Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja, (mint például a fűtőtest közelében való tárolás):
 - a készülékburkolat anyagának szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját.

A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési előírásokat, mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a termékgarancia / –szavatosság nem vonatkozik.





Tartsa tisztán a környezetét! Az elhasznált készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elhasznált elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő udvarokban. (Figyelem, a készülék tartozék fülhallgatója is elektronikai hulladék, így ezeket se felejtse el leadni!) Kérjük továbbá, hogy a telepce-re során eltávolított, lemerült telepeket vagy akkumulátorokat se helyezze soha a háztartási hulladék közé, hanem adja le egy e célra kijelölt visszagyűjtő helyen, mivel a lemerült telep illetve akkumulátor veszélyes hulladék, mely a környezetet szennyezi, ha nem kerül környezetbarát módon visszagyűjtésre, megsemmisítésre.

Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet szerinti térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.

Kezelőszervek és részegységek

1. Ki-bekapcsoló/hangerőszabályzó forgatógomb
2. Automata állomáskeresés nyomógomb (SCAN)
3. Rádióállomás-törlő nyomógomb (RESET)
4. Világítás-kapcsoló nyomógomb (LAMP)
5. Fényforrás
6. Fülhallgató csatlakozó
7. Teleptartó fészek
8. Övcsíptető
9. Tartozék fülhallgató





A készülék tápellátása

A telepek behelyezésének módja

A teleptartó készülék hátoldalán lévő fedelét tolja a nyíl irányában finoman előre, majd emelje le a fedelet. Helyezzen 2 db 1,5 V-os „mignon ceruzaelemet” vagy 1,2 V os Ni-Cd/Ni-MH akkumulátort (UM-3, Mignon, SUM3, „AA”, LR6, HP-7 telepformátum) a teleptartóba az adattáblán jelölt polaritásnak megfelelően, majd helyezze vissza a telepfedelet. (A telepek nem a készülék tartozékai, külön kell megvásárolni azokat.)

A behelyezett telepek annál tovább tartanak, minél alacsonyabb hangereővel használja a készüléket, illetve minél kevesebbszer van a világításkapcsoló aktiválva.

Az elemek cseréjére akkor van szükség, ha készülék által szolgáltatott műsor torzítani kezd vagy a világítás intenzitása lecsökken. Ekkor a teleptartóban lévő mindkét elemet ki kell cserélni újakra.

Javasoljuk, hogy a készüléket alkáli (tartós) elemekkel, vagy akkumulátorokkal működtesse, amelyek jelentősen hosszabb üzemeltetést biztosítanak. Az elemcsere előtt kapcsolja ki mindig a készüléket

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a teleptartóból az elemeket, mert az elemekből állás közben esetlegesen kifolyó, maró hatású elektrolit károsíthatja a készüléket. E káros jelenség elkerülése érdekében feltétlenül tartsa be az alábbiakat:

- A telepeket mindig helyes polaritással (+ és -) helyezze be, a teleptartóban lévő jelöléseknek megfelelően.
- Soha ne alkalmazzon egyszerre használt és új telepeket.
- Soha ne használjon egyszerre különböző gyártmányú és típusú telepeket.
- Soha ne használjon együtt Ni-Cd/Ni-MH akkumulátort és nem tölthető telepet.
- A kimerült telepeket azonnal újakra kell cserélni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a teleptartóból a telepeket.




Kérjük, hogy a környezetvédelem érdekében a kimerült telepeket ne tegye a háztartási hulladék közé, hanem egy kijelölt gyűjtőhelyen adja le azokat.

A készülék használata

A beépített rádióval lehetősége van az FM CCIR sávban sugárzó adók műsorának hallgatására. A rádió az FM adók vételkor mono műsorjelet szolgáltat a csatlakoztatott fülhallgatón keresztül a sztereóban sugárzó rádióadók esetén is.

1. Az elemek behelyezését követően csatlakoztassa a tartozék fülhallgatót a fülhallgató aljzatba.
2. A rádióvevő bekapcsolásához forgassa el a ki-bekapcsoló/hangerőszabályzó forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba, míg kattánó hangot nem hall.
3. A „SCAN” (automata állomáskereső) gomb egyszeri rövid megnyomásával indítsa el a hangolási folyamatot. A gomb megnyomását követően a rádióvevő az FM CCIR sáv elejétől, azaz 88 MHz-től kezd meg az automata állomáskeresőt, amely folyamatot az első megfelelő térerővel fogható rádióadó megtalálásakor megszakít. Amennyiben az automata állomáskeresőt tovább kívánja folytatni, úgy nyomja meg ismételten a „SCAN” nyomógombot – e műveletet egészen addig végezze, míg a hallgatni kívánt rádióadó műsorához nem ér.
4. A ki-bekapcsoló/hangerőszabályzó gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. (a hangerő a gomb óramutató járásának megfelelő irányba tekerésével növelhető, azzal ellenkező irányba tekerve csökkenthető, a hátoldal burkolati elemén látható szimbólumok jelölése szerint).



5. Ha a hangolási folyamatot ismételni kívánja a vételi sáv elejétől, illetve egy az automata állomáskeresés során már elhagyott rádióállomás műsorához vissza kíván térni, úgy nyomja meg a rádióállomás-törlő (RESET) nyomógombot. Ekkor a rádióvevő visszatér az FM CCIR rádiósáv elejére, majd a „SCAN” gomb megnyomását követően innen kezdi meg ismételten az automata állomáskeresést.
6. A rádióvevő kikapcsolásához forgassa el az óramutató járásával ellentétesen a ki-bekapcsoló/hangerőszabályzó forgatógombot, míg kattánót hangot nem hall. Ha ezt követően ismételten bekapcsolja a rádióvevőt, a hangolási műveletet ismét el kell végezni.

Megjegyzések:

- FM adók vételekor a fejhallgató csatlakozóvezetéke antennaként működik. A jó vétel érdekében ne tekerje fel ezt a vezetékét, sőt ügyeljen arra, hogy az mindig ki legyen nyújtva.
- Mivel az FM vétel érzékenysége a csatlakozóvezeték irányától függ, keresse meg a vezetéknek azt a helyet, amellyel a legjobb a vétel.

A beépített világítás használata

A beépített világítás egy nagy fénykibocsátású félvezető eszközzel van kivitelezve, mely jó szolgálatot tehet, pl. záruk sötétben való nyitásakor, vagy sötétben való tájékozódáskor. A félvezető fényforrás alkalmazásának előnye az alacsony energiafogyasztás illetőleg az, hogy a fényforrás nem ég ki, mint egy izzólámpa. A fényforrás bekapcsolásához nyomja folyamatosan a „LAMP” feliratú gombot, azt elengedve a lámpa elalszik. A beépített fényforrást alkalmazhatja a rádió hallgatásakor, illetve azon kívül is.

Megjegyzés: amennyiben a rádió használata közben alkalmazza a fényforrást, úgy előfordulhat, hogy a fényforrás aktiválásakor, illetve kikapcsolásakor a fülhallgatóban pattanót hangot fog hallani, illetve a világítás ideje alatt a hangerő kissé lecsökkenhet.

A készülék karbantartása, tisztítása



A készülék tisztítását és karbantartását megelőzően távolítsa el a teleptartóból az elemeket.

A készülék burkolatának tisztítása

- A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén benedvesített puha textíliával, vagy szarvasbőrrel történhet. Ezt követően törölje szárazra a letisztított felületeket. Ügyeljen rá, hogy a tisztítás során ne kerüljön nedvesség a készülék burkolatán belülre.
- A burkolat tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzint, alkoholt, stb.), mert ezek az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva annak belső részeit. Ne alkalmazzon dörzshatású szereket sem a tisztítás során.
- Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, kérjük, vegye ki a teleptartóból a telepeket és a vevőkészüléket – nyílt állapotba való helyezést követően – tegye portól és nedvességtől mentes tárolóhelyére.

**Minőségtanúsítás**

Tanúsítjuk, hogy a dyras ASCR-100 típusú hordozható Mini FM CCIR hullámsávós rádió az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelel:

Típus:	ASCR-100
Megnevezés:	hordozható Mini FM CCIR hullámsávós rádió
Vételi hullámsáv:	FM (CCIR) 88–108 MHz
Kimeneti csatlakozó:	Ø 3,5 mm fülhallgató jack-aljzat
Táplálás:	DC 3 V; 2 db 1,5 V-os ceruzaelem (UM-3, Mignon, SUM3, „AA”, LR6, HP-7 teleformátum)
Tartozék:	1 db sztereo fülhallgató
Gyártó:	The dyras wwe.factory, Inc. U.S.A.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva.

**Copyright**

© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképezeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnymást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

**A CE-szimbólum**

A biztonság és az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak. Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy időről-időre látogasson el a dyras internetes honlapjára, ahol informálódhat a termékével kapcsolatos aktuális hírekről, illetőleg új készülékeinkről, akcióinkról tudomást szerezhet. Javasoljuk, hogy keresse fel www.dyras.hu honlapunk „Terméktámogatás” menüjét, ahonnan tájékozódhat a készülékével kapcsolatos esetleges aktuális információkról; ha internet hozzáféréssel nem rendelkezik, úgy a termékével kapcsolatos esetleges aktualításokról feltett kérdéseiről levélben is szívesen nyújtunk felvilágosítást, amennyiben megkeresését elküldi a dyras wwe.trading Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. címre; kérjük, ilyen esetben tüntesse fel a borítékon a „Terméktámogatás” kulcsszót is. Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltsse ki a vásárolt termék mellett található regisztrációs kártyát, és küldje vissza azt postai úton részünkre. Regisztrációját honlapunkon is megteheti a „Termékrejestráció” menüpont alatt elérhető űrlap kitöltésével.

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció céljából megadott személyes adatait harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki, azok kizárólag saját nyilvántartásunkban jelennek meg, termékeinkkel kapcsolatos marketing és információs célokat szolgálnak. Amennyiben későbbiek folyamán nyilvántartásunkban tárolt adatait törölni kívánja, úgy erre irányuló kérését írásban tegye meg fenti címünkre eljuttatott levél formájában.